

Инструкция к FPV шлему 5,8 ГГц



Спецификация

Цвет:	Матовый чёрный	Формат DVR:	AVI
Экран:	4,3 дюйма	Разрешение:	800×400
Размер:	113×155×144 мм	Память:	до 32 Гб microSD
Вес:	320±10 г	Аккумулятор:	3,7 В 2000 мАч
Материал:	Пластик	Время работы:	до 2 часов



Инструкция

- 1 Меню / Включение**
Короткое нажатие – вход/выход из меню OSD, нажатие в течение 3 секунд – выключение.
- 2 Поиск канала**
(Автоматический поиск канала) короткое нажатие запускает поиск канала с самым сильным сигналом.
- 3 Запись / Воспроизведение / Подтверждение**
Короткое нажатие – запуск/остановка записи, длинное нажатие – функция воспроизведения. В меню OSD короткое нажатие отвечает за подтверждение (OK).
- 4 Частотная сетка / Увеличение громкости**
Короткое нажатие переключает частотную сетку, длинное – увеличивает громкость.
- 5 Канал / Уменьшение громкости**
Короткое нажатие переключает канал, длинное – уменьшает громкость.



Поддерживаемые частоты

ЧАСТОТНАЯ СЕТКА	КАНАЛ							
	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8
A	5865 МГц	5845 МГц	5825 МГц	5805 МГц	5785 МГц	5765 МГц	5745 МГц	5725 МГц
B	5733 МГц	5752 МГц	5771 МГц	5790 МГц	5809 МГц	5828 МГц	5847 МГц	5866 МГц
E	5705 МГц	5685 МГц	5665 МГц	5645 МГц	5885 МГц	5905 МГц	5925 МГц	5945 МГц
F	5740 МГц	5760 МГц	5780 МГц	5800 МГц	5820 МГц	5840 МГц	5860 МГц	5880 МГц
R	5658 МГц	5695 МГц	5732 МГц	5769 МГц	5806 МГц	5843 МГц	5880 МГц	5917 МГц

