Руководство пользователя



Happymodel Mobula7

Характеристики

Оригинальное название: Happymodel Mobula7 Размер рамы: 75 мм Размер дрона: 99 × 99 × 45,5 мм Вес: 33 г Приёмник: ExpressLRS 2,4 ГГц / Frsky Рекомендуемые аккумуляторы: 1S 450/550/650 мАч РН2.0 (не входят в комплект)

Комплектация

- 1 × Рама квадрокоптера Mobula7 v4 1S 75 мм
- 1 × Полётный контроллер X12 ELRS V2.1 / X12 Frsky V2.1
- 4 × Бесколлекторные моторы RS0802 KV20000
- 1 × Набор 2-лопастных пропеллеров Gemfan 1610-2 (4 CCW + 4 CW)
- 1 × HD камера Runcam Split3-lite 1080P + DVR
- 1 × Видеопередатчик 5,8 ГГц 0 400 мВт
- 1 × Плата параллельной зарядки для 1S Lipo/LIHV
- 1 × Инструмент для снятия пропеллеров

Процедура бинда

*Необходимо обновить прошивку модуля ExpressLRS TX до версии 2.0 перед привязкой. Видеоролик о процедуре привязки

https://bit.ly/3nJFyoR

1). Подключите Mobula7 к компьютеру с помощью разъема USB.

Запускаем Betaflight 1S ELRS конфигуратор и перейдите на вкладку Receiver, затем нажмите «Bind Receiver». Красный светодиод на полетном контроллере начнет быстро мигать, это означает, что встроенный SPI ELRS приемник находится в режиме привязки.

Receiver									
SPI Rx (e.g. built-in Rx)									
Note: The SPI RX provider will only work if the required hardware is on board or connected to an SPI bus.									
EXPRESSLRS SPI Bus Receiver Provider									
RSSI (Signal Strength)		0							
RSSI_ADC	Analog RSSI input								
	Bind Receiver Refresh	Save							

2) Включите пульт управления и запустите версию ELRS.LUA v2, прокрутите вниз меню и нажмите [Bind]. Светодиод на полетном контроллере сначала загорится красным цветом, а затем начнет медленно мигать. Это означает, что привязка прошла успешно. Повторно подключите USB и тогда вы увидите, что связь установлена.

	HM ES24TX	0/250	
NI /	Packet Rate	250(-108dbm)Hz	
	Telem Ratio	1:16	
	Switch Mode	Hybrid	
	Model Match	Off	
	> TX Power		
	> VTX Administrator		
es/	> WiFi Connectivity		
	[BLE Joystick]		
	[Bind]		
2	ver.unknown	5c4808	
Contraction of			

Включение (arm) / выключение (disarm) моторов

1) Включите пульт управления и подключите батарею к Mobula7 1S ELRS.

Затем положите Mobula7 1s ELRS горизонтально на землю.

2) Приготовьте очки и выберите канал в таблице VTX_table.

8 🗘 Nun	nber of b	ands	8 \$	N	umber	of c	hanne	els b	y band										6
Name	Letter	Factory	1		2		3		4		5		6		7		8		6
BOSCAM_A	A		5865	-	5845	-	5825	\$	5805	-	5785	-	5765	-	5745	-	5725	\$ Band 1	
BOSCAM_E	B		5733	-	5752	-	5771	-	5790	-	5809	-	5828	-	5847	-	5866	\$ Band 2	
BOSCAM_E	E		5705	-	5685	-	5665	-	5645	-	5885	-	5905	\$	5925	-	5945	\$ Band 3	
FATSHARK	F		5740	-	5760	\$	5780	\$	5800	-	5820	-	5840	\$	5860	\$	5880	\$ Band 4	
RACEBAND	R		5658	-	5695	\$	5732	\$	5769	-	5806	-	5843	-	5880	\$	5917	\$ Band 5	
LOWRACE			5333	\$	5373	\$	5413	\$	5453	\$	5493	\$	5533	\$	5573	\$	5613	\$ Band 6	
5 🗢 Nun 1	nber of p 2	ower lev 3	/els	4	Ļ		5												6
10 🗘 :	2 \$	14	\$ 2	20	\$	26	\$	Valu	le										
0	RCE	25		00		400		Lab	el										

3) Щёлкните переключатель Aux1, чтобы запустить моторы, зелёный светодиод в нижней части будет гореть постоянно, счастливого полета.

Диаграма полётного контроллера



Note: not all combinations are valid. When the flight controller firmware detects this the serial port configuration will be reset. Note: Do NOT disable MSP on the first serial port unless you know what you are doing. You may have to reflash and erase your configuration if you do.										
Identifier	Configuration/MSP	Serial Rx	Telemetry Output	Sensor Input	Peripherals					
USB VCP	115200 🗸		Disabled V AUTO V	Disabled ~ AUTO ~	Disabled V AUTO V					
UART1	115200 🗸		Disabled V AUTO V	Disabled V AUTO V	Disabled V AUTO V					
UART2	115200 ¥		Disabled V AUTO V	Disabled V AUTO V	VTX (TBS Sma V) AUTO V					

* Площадки RX1/TX1/+5V/GND могут быть использованы для внешних последовательных RX, таких как TBS Tracer или CRSF Nano

* Включите только последовательный RX для UART1 при использовании внешнего последовательного RX и выберите правильный протокол, в соответствии с описанием приемника.

Калибровка и настройка частоты

Board and Sensor Alignment		0
0 Roll Degrees	● ● Pitch Degrees ● ● Yaw Degrees	
First V GYRO/ACCEL	CW 90° V First GYRO	
Default 🗸 MAG Alignment		
8.00 kHz Gyro update fr	equency	
2.00 kHz V PID loop freque	ency	

Рекомендуется устанавливать значение PID loop — 2 кГц. для лучшего восприятия.

Настройка моторов и ESC

Mixer								
Quad X 🗸								
PROP OUT :Mount 1610 prop on #1 and 4# motors, Mount 1610R propeller on #2 and 3# motors								
Motor direction is reversed (3)								
ESC/Motor Features								
DSHOT300 V	ESC/Motor protocol	0						
MOTOR_STOP	Don't spin the motors when armed							
ESC_SENSOR	ESC_SENSOR Use KISS/BLHeli_32 ESC telemetry over a separate wire							
Bidirectional DS	hot (requires supported ESC firmware)	0						
10 🗢 Motor Idle (%, s	static)	0						

Пропеллеры с маркировкой 1610 устанавливаются на моторы #1 и #4 Пропеллеры с маркировкой 1610R устанавливаются на моторы #2 и #3

Плата параллельной зарядки для 1S Lipo/LIHV



Примечание: Если вы заряжаете 4 батареи одновременно, пожалуйста, вставьте перемычку в позицию под номером «4»; если вы заряжаете 3 батареи одновременно, вставьте перемычку в положение под номером «3» и так далее. Если вы заряжаете несколько аккумуляторов, избегайте слишком большой разницы в напряжении между батареями.

Настройка PID и фильтрации

Примечание: Значения, отмеченные красным цветом, предназначены для версии Mobula7HD 1S



		More Filtering		Default Filtering	Less Filtering	0
Gyro Fil Multipli	lter 0 ier:	\bigcirc				0
D Term Fil Multipli	lter 1 ier:					0
Profile inde	pendent F	ilter Settings	OFF 🗸	Profile dependent Filter Se	ttings	ON 🗸
Gyro Lowpa	ass Filters		0	D Term Lowpass Filters		0
	Gyro Lov DYNA	wpass 1 MIC V Mode 300 Min Cutoff Frequency 550 Max Cutoff Frequency PT1 V Filter Type	(Hz] [H2]	D Term Lowp DYNAMIC 75 150 5	ass 1 Mode Min Cutoff Frequency [Hz] Max Cutoff Frequency [Hz] Dynamic Curve Expo	Ø
	Gyro Lov	wpass 2	0	PT1	 Filter Type 	
Gyro Notch	Filters		9	D Term Lowpa	ss 2	8
	Gyro No	tch Filter 1	0	PT1 ·	✓ Filter Type	
	Gyro No	tch Filter 2	0	D Term Notch Filter		0
Dynamic No	otch Filter		0	D Term Notch	Filter	0
	Dynamic	Notch Filter		Yaw Lowpass Filter		
		3 C Notch Count 300 Q factor	0	Yaw Lowpass	Filter	0
		150 🗣 Min Frequency [Hz] 600 🌩 Max Frequency [Hz]	9			

Настройка напряжения и датчика тока

Voltage Meter		
		110 🗘 Scale
Battery	0.6 V	10 Divider Value
		1 Multiplier Value
Amperage Meter		
Rattery	0.00 4	470 \$ Scale [1/10th mV/A]
buttery	0.00 A	0 Offset [mA]

Режим «Черепашки» (Flip over after crash)

Установите один канал пульта для активации функции Flip over во вкладке Mode конфигуратора Betaflight. По умолчанию для активации функции «Переворот» используется переключатель AUX3 (канал 7).



Частоты и каналы видеопередатчика

Frequency and channel frequency table:										
FR CH	CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7	CH8		
BOSCAM_A	5865M	5845M	5825M	5805M	5785M	5765M	5745M	5725M		
BOSCAM_B	5733M	5752M	5771M	5790M	5809M	5828M	5847M	5866M		
BOSCAM_E	5705M	5685M	5665M	5645M	5885M	5905M	5925M	5945M		
FATSHARK	5740M	5760M	5780M	5800M	5820M	5840M	5860M	5880M		
RACEBAND	5658M	5695M	5732M	5769M	5806M	5843M	5880M	5917M		
LOWRACE	5333M	5373M	5413M	5453M	5493M	5533M	5573M	5613M		

Есть два способа сменить канал видеопередатчика:

1) Запустите ExpressLRS.lua, нажмите кнопку VTX администратора, затем выберите канал диапазона который вам нужен, а затем нажмите [Send VTX].

HM ES24TX	0/25	0 - HM ES24TX		0/250 -
Packet Rate Telem Ratio Switch Mode Model Match > TX Power > VTX Administrator > WiFi Connectivity [BLE Joystick] [Bind]	250(-108dbm)Hz 1:16 Hybrid Off	Band Channel 2 Pwr Lvl Pitmode [Send VTx] 3 [BACK]	6 5 Off	
ver.unknown ISM2G4	b1cda2			

2) Используйте smart audio для изменения vtx. Сначала необходимо отключить диапазон для vtx администратора из ExpressLRS.lua, а затем выбрать следующий метод:



1. Подключите USB к дрону ELRS Mobula7 1s, зайдите в Betaflight CLI и введите команду: Set vtx band=3

Set vtx_channel=1

Нажмите сохранить

Эта команда изменит канал vtx на 5705.

2. Выключите моторы Mobula7 1S ELRS, а затем переместите стик пульта

THR MID YAW LEFT PITCH UP для входа в экранное меню, Enter для Features, затем enter на VTX.

SA для установки диапазона и канала VTX.



Прошивка полётного контроллера

1. Установите последнюю версию драйвера виртуального COM-порта STM32 http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938

2. Установите драйвер STM BOOTLOAD (устройство STM в режиме DFU).

3. Откройте конфигуратор Betaflight и выберите прошивку «CRAZYBEE F4SX1280», затем выберите версию прошивки.

4. Есть 2 способа войти в режим DFU: 1) припаять загрузочную площадку и затем подключить USB к компьютеру. 2) загрузить прошивку betaflight и нажать «flash», после чего он перейдет в DFU Mode автоматически.

5. Откройте Zadig tools для замены драйверов с STM32 Bootloader на WINUSB Driver.

6. Подключите контроллер к компьютеру после замены драйверов и откройте

программу Betaflight Configurator, загружаем прошивку и прошиваем.





Firmware and diff download