

ToolkitRC

ADP200

Руководство пользователя



Описание

Блок питания с выходной мощностью в 200 Вт и разъёмом XT60 от ToolkitRC. Имеет безопасную конструкцию и защиту от перегрузки по току. Используется для зарядных устройств, например ToolkitRC М 8, М 8s и М 6.

Параметры

Входное напряжение	DC 100–240 В, 50/60 Гц
Входной ток	4 А (макс.)
Выходное напряжение	19,5 В (макс.)
Выходной ток	10,3 А (макс.)
Выходной разъём	XT60
Размер	165 × 77 × 32 мм
Вес	518 г
Рабочая температура	-10 ... +40°C

Инструкция по использованию

1. Подключите кабель питания к блоку и стандартной розетке переменного тока (100-240 В, 50-60 Гц).
2. Затем подключите кабель выхода постоянного тока ADP200 (разъем XT60) к входному порту зарядного устройства.
3. После подключения дисплей зарядного устройства (если он есть) включится, отображая основной интерфейс.

Техника безопасности

1. Пожалуйста, используйте источник питания с соответствующим напряжением.
2. Не используйте этот продукт в условиях высокой температуры, влажности, а также в легковоспламеняющихся или взрывоопасных средах.
3. Убедитесь, что работающее устройство находится под присмотром пользователя (не оставляйте без присмотра).
4. Пожалуйста, отключайте питание, когда устройство не используется.

